

Monteringsvejledning

Tørmontage af konturskåret og applikeret folie



1. Rens påsætningsstedet omhyggeligt med sprit på en fnugfri klud/papir. Det er vigtigt, at alle flader, kanter og lister bliver rengjort godt. En ren overflade giver pæn montering. Denne teknik kan udføres af én person. Ved store emner er det en fordel at være to personer til denne teknik.
2. For ønskede placering sæt malertape på det øverste område af mediet. Efterfølgende kan du justere højre og venstre side. Fastgør midten og bund med malertape.
3. Løft mediet op til midten og træk forsigtigt baglineren af. Klip baglineren af. Hold mediet udstrakt idet du løfter det retur.
4. En person skraber folien fast, mens en anden holder mediet udstrakt. Start fra midten og skrab op og ned.
5. Fjern alt malertape fra mediet. Løft det sidste stykke op til midten og træk forsigtigt baglineren fra mediet.
6. Hold mediet udstrakt idet du løfter det retur. Start fra midten og skrab op og ned. En person holder mediet udstrakt, idet den anden skraber folien fast.
7. Fjern herefter applikations papiret.
Træk fra venstre top imod højre bund

